

Broad Band - Oasis

無線で ネット

FREE SPOT™
ブロードバンド・オアシス

無線で ネット

FREE SPOT™ フリースポット オアシス FREESPOT接続ガイド①

< 無線LANカードをご利用の方 >

FREESPOTをご利用いただくにあたり、お客様がお持ちの無線LAN PCにおいて、以下の設定が必要です。お手持ちのPCをご確認ください。



BUFFALO製の無線LANカードに標準添付されているクライアントマネージャをインストールされている方

WindowsXPに標準搭載されているワイヤレスネットワーク接続を利用されている方

<旧バージョン>

1 [スタート]ボタンから[プログラム]メニューの[BUFFALO] (あるいはMAMEL CO, INC.) [クライアントマネージャ]を起動します。

2 [クライアントマネージャ]起動画面で検索 (あるいはFS) をクリックします。

3 FREESPOTを選択し、接続をクリックします。
※暗号化キーが設定されている場合にはキーを入力してください。

4 ESS-IDにFREESPOTが登場し、接続が可能です。

1 [スタート]ボタンから[プログラム]メニューの[クライアントマネージャ]を起動します。

2 [クライアントマネージャ]起動画面で、[ワイヤレスネットワーク接続]を選択します。

3 FREESPOTを認識し、ESS-IDに[FREESPOT]を入力し、[OK]ボタンをクリックします。

4 IPアドレスを再取得する[手動]を選択し、暗号化キーは、[空白]のままにします。暗号化キーが設定されている場合には、キーを入力します。[OK]ボタンをクリックします。

●対応OS : Windows95/98/Me/2000/XP

無線で ネット

FREE SPOT™ フリースポット オアシス FREESPOT接続ガイド②

< 無線LAN機能内蔵PCをご利用の方 >

FREESPOTをご利用いただくにあたり、お客様がお持ちの無線LAN PCにおいて、以下の設定が必要です。お手持ちのPCをご確認ください。



1 [スタート]ボタンから[プログラム]メニューの[クライアントマネージャ]を選択します。

2 [ワイヤレスネットワーク]タブをクリックします。

3 利用できるネットワークで[FREESPOT]をクリックします。[構成]ボタンをクリックします。※画面にも表示されていない場合は、最新の情報をクリックしてみてください。

4 [データの暗号化]をオンにします。[暗号化キー]は、[空白]のままにします。暗号化キーが設定されている場合には、キーを入力します。[OK]ボタンをクリックします。

4 [データの暗号化]ネットワークの認識などのチェックを入れます。[OK]ボタンをクリックします。

5 [OK]ボタンをクリックし、完了です。

●対応OS : WindowsXP